

DELTA® -THENE

самоклеющаяся гидроизоляция

Инструкция по монтажу

1. Поверхность основания должна быть сухой, гладкой, прочной, очищенной от пыли. По линии перехода от стены к фундаментной плите необходимо выполнить галтель из раствора. С острых кромок на углах и выступах с помощью шлифовальной машины снять фаски. Минеральные основания обработать грунтовкой **DELTA® -THENE-GRUNDANSTRICH** и дать высохнуть. При температуре воздуха ниже +5 °С (до -5 °С) использовать низкотемпературную грунтовку **DELTA® -THENE-KÄLTEGRUNDANSTRICH** на основе эмульсии без битума.

2. Перед установкой **DELTA® -THENE** наклеить усиливающие полосы (заготовки) или готовые ленты **DELTA® -THEN-BAND T 300** на все детали: внутренние/внешние углы, проходки труб и т.п. После наклейки основного слоя **DELTA® -THENE** на всех уязвимых местах гидроизоляционное покрытие должно состоять минимум из двух слоев. Ширина усиливающих полос должна быть около 30 см.

3. **DELTA® -THENE** нарезать полосами необходимой длины и закатать в рулон. После этого снять защитную бумагу с клеящего слоя по верхней кромке. Монтировать **DELTA® -THENE** сверху вниз, избегая образования воздушных пузырьков. Монтаж начинать с внутренних углов. Нахлест рулонов 10 см.

4. На наружных углах предварительно проклеить широкую полосу 30 см, после рулоны завести с обеих сторон на 15 см через угол. Все перекрытия, выступы, соединения и окончания тщательно прогладить.

5. Если стены подвала выложены из кирпича, верхнюю кромку рулонов **DELTA® -THENE** следует дополнительно механически закрепить, например, гвоздями с широкими шляпками с шагом 50 см.

6. Окончательное завершение верхней кромки рулонов: приклеить ленты **DELTA® -BAND/DELTA® -FLEXX BAND** или установить планку/цокольную шину для последующего монтажа утеплителя. При использовании **DELTA® -BAND/DELTA® -FLEXX BAND** минеральные поверхности обработать грунтовкой **DELTA® -THENE-GRUNDANSTRICH** и дать высохнуть.

Планку или цокольную шину установить сразу после наклейки лент.

