

DELTA® -FOXX/DELTA® -FOXX PLUS диффузионная мембрана

Монтаж

- 1. Раскатайте рулон пленки **DELTA® -FOXX** параллельно карнизному свесу маркированной поверхностью наружу и закрепите его скобами или гвоздями с широкой шляпкой в середине зоны нахлеста с шагом 10 см. Перехлест рулонов должен составлять 10-15 см. Если угол наклона ската меньше минимально допустимого RDN до 6°, то перехлест должен составлять минимум 15 см. Нахлесты проклейте клеем **DELTA® -PREN**. Пленка **DELTA® -FOXX PLUS** имеет интегрированные самоклеящиеся полосы с обеих сторон. После закрепления рулонов вытащите защитные полосы одновременно с двух рулонов и прогладьте зону нахлеста.
- 2. Для дополнительной защиты кровельной конструкции от дождя, талой воды и снега над выступающими элементами крыши (трубы, мансардные окна, вентиляционные шахты) выполните дренажный желобок из пленки **DELTA® -FOXX**.
- 3. Примыкание пленки к строительным конструкциям осуществляйте при помощи соединительной ленты **DELTA® -FLEXX-BAND** или клея **DELTA® -THAN**.
- 4. На карнизном свесе заведите **DELTA® -FOXX** на капельник и приклейте клеем **DELTA® -PREN**.
- 5. Примыкание пленки к мансардному окну, печным и каминным трубам, другим выступающим строительным конструкциям и проходкам выполняйте при помощи клея **DELTA® -THAN**. Открытые углы каркаса мансардного окна дополнительно проклейте лентой **DELTA® -FLEXX-BAND**.
- 6. Для предотвращения затекания дождевой и талой воды через гвоздевые крепления контробрезетки в конструкцию крыши, используйте уплотнительную ленту **DELTA® -SCHAUM-BAND SB60**. Предварительно проверьте совместимость пленки и средств для антисептической и противопожарной обработки пиломатериалов.

