

# DELTA®-LUXX

## Verlegehinweise

- 1. DELTA®-LUXX kann in belüfteten Steildächern mit einer Sparrenlänge bis zu 10 m verlegt werden. In vollgedämmten Steildächern mit DELTA®-Unterspannbahnen wird DELTA®-LUXX unterhalb der Dämmung mit Heftklammern auf der Unterseite der Sparren angebracht.
- 2. Die Bahnen können quer oder parallel zum Sparren verlegt werden. Die beschichtete, bedruckte Seite weist zum Raum.
- 3. Überlappungen werden mit dem DELTA®-MULTI-BAND verklebt.
- 4. Bei Anschluss der Bahnen an verputzte Giebelwände DELTA®-LUXX ca. 15 cm überstehen lassen und DELTA®-TIXX unter der zurückgeschlagenen Folie als 8 mm Raupe lückenlos auftragen. Größere Unebenheiten mit zusätzlicher Masse ausfüllen.
- 5. Die Abdichtung von z. B. Kabeldurchführungen erfolgt mit dem DELTA®-FLEXX-BAND.

Eine detaillierte Verlegeanleitung für DELTA®-LUXX können Sie im Internet unter der Adresse [www.doerken.de](http://www.doerken.de) per PDF-Datei ausdrucken und abspeichern.

