


6 УСТАНОВКА Н-ПРОФИЛЯ


Монтировать виниловое бревно Holzblock без Н-профиля нельзя!

- Верхнюю часть Н - профиля опустите ниже сопита или карниза на 3 мм, если внизу ограничение - зазор 6 мм.



7 УСТАНОВКА НАЧАЛЬНЫХ ПОЛОС

- Начальную полосу закрепите к обрешетке саморезами по центру отверстий - зазор 1мм;
- Если одной полосы не достаточно - добавьте вторую - зазор 12 мм между ними;
- Между угловой стартовой деталью и рядовыми стартовыми полосами зазор - 6 мм.




8 УСТАНОВКА ПЕРВОЙ ПАНЕЛИ

- Первую панель Holzblock защелкните в начальную полосу, установите в крепежный профиль, заведите за аксессуары.
- При креплении панель не должна вплотную подходить к аксессуарам - расстояние 6 мм.




9 УСТАНОВКА СЛЕДУЮЩЕЙ ПАНЕЛИ



- Низ следующей панели зацепите за первую установленную панель, а верх защелкните за крючок крепежного профиля;
- Остальные панели монтируйте аналогичным образом.


10 УСТАНОВКА ПОСЛЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

- Заключительную панель под карнизом крыши изгответьте из рядовой панели. Для этого под карнизом крыши монтируйте J - профиль либо наличник.



11 УСТАНОВКА СОФИТОВ

- На стене и карнизе друг против друга установите два принимающих профиля;
- Вставьте в них желоба панели софитов, оставляя зазоры 3-6мм между дном желобов и краями панелей.



ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ HOLZPLAST:

- хранить только в фирменных гофрокартонных коробках производителя;
- хранить только в условиях, обеспечивающих защиту от прямых солнечных лучей под навесом;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ХРАНИТЬ ПРОДУКЦИЮ HOLZPLAST:

- без фирменной упаковки производителя;
- под прямыми солнечными лучами;
- под защитными материалами, создающими «парниковый» эффект;
- на расстоянии менее 1 м от нагревательных приборов;

ПОМНИТЕ:

Неправильное хранение может привести к нагреву и последующей деформации панели и аксессуаров.



8-800-200-80-15
БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

www.holzplast.ru

Holzplast №1
Deutsche Qualität
in Europa

Инструкция по монтажу

Виниловое бревно серии HOLZBLOCK



ГАРАНТИЯ
50 лет
СДЕЛАНО
НА ВЕКА



ГЕОМЕТРИЯ
БРЕВНА
«KRONEX»



РИСУНОК
НАСТОЯЩЕГО
ДЕРЕВА



ГАРАНТИЯ
ЦВЕТА
ДО 15 ЛЕТ
ПРОЧНОСТЬ
КОНСТРУКЦИИ



НЕ ТРЕБУЕТ
УХОДА

5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ HOLZPLAST:

- 1 Holzplast – это высокий уровень стиля в сочетании с европейским качеством, не имеющим аналогов на российском рынке;
- 2 Holzplast – это гарантия Вашей уверенности в том, что фасад Вашего дома прослужит не только Вам, но и Вашим детям;
- 3 Holzplast – это возможность подчеркнуть Вашим выбором - Вашу индивидуальность, используя материалы, идентичные натуральным;
- 4 Holzplast – это респектабельный внешний вид Вашего дома по разумным ценам и за короткий промежуток времени;
- 5 Holzplast – это экологичные материалы и современные технологии производства, соответствующие европейским тенденциям.

Holzplast – Ваши соседи будут завидовать, мы Вам гарантируем!

ПОМНИТЕ:


Нарушение настоящей инструкции по монтажу, применение крепежных профилей, не рекомендованных компанией Хольцпласт, либо использование не всех крепежных элементов, указанных в настоящей инструкции, может привести к нежелательным результатам по внешнему виду, а также повлечет за собой отказ в гарантии на продукцию Компании.




www.holzplast.ru

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА

- 1** При монтаже фасадной системы серии Holzblock обязательно используйте крепежный профиль. Монтируйте профиль с шагом 40 см. Именно такое расстояние обеспечивает жесткость и надежность конструкции. Оставляйте зазор 1 мм между панелью и крепежным профилем.




- 2** Не крепите панель Holzblock насквозь. Для закрепления на панели существуют специальные овальные отверстия. Крепеж всех горизонтальных элементов производите в центр отверстий.



- 3** Крепеж всех аксессуаров производите в центр отверстий. Первый саморез устанавливайте в верхней грани отверстия в верхней части элемента.

- 4** При вводе панелей Holzblock в примыкающий профиль оставляйте зазор между вводимой панелью и дном принимающего профиля, равный примерно 6 мм, а при зимнем монтаже - 9 мм.



- 5** Не герметизируйте панели в тех местах, где они соединяются с аксессуарами.

- 6** При монтаже панелей всегда используйте Н-профиль. Не монтируйте панели внахлест.

- 7** Иногда для крепления коротких резанных панелей нет другого способа, кроме как крепления его сквозь винил. В этом случае осуществляйте крепеж через овальное отверстие, пробитое просекателем.


1 УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ПРОФИЛЕЙ

- Профиль крепите на обрешетку с шагом в 40 см;
- Расход крепежных профилей на 1 м.кв. ~3 шт.;
- При установке первого крепежного профиля отрежьте язычок, чтобы обеспечить примыкание котливи.



2 УСТАНОВКА ВНЕШНИХ УГЛОВ

- Перед установкой внешних угловых профилей установите карнизные софиты и разместите место их установки;
- Между торцом и карнизом - зазор 3 мм, а внизу - напуск ниже стартовой полосы 6 мм;
- Если внизу будет мешать пол или цоколь - зазор 6 мм;
- Бюджетный вариант обшивки угла - два J - профиля.



3 УСТАНОВКА ВНЕШНЕГО УГЛА «ВЕНЕЦ» (НОВИНКА!)


- Установите стартовую деталь и закрепите саморезами;
- Накройте угол стен угловым профилем Венец;
- Зашепите низ углового профиля к угловой стартовой детали, верх - к обрешетке саморезами;
- Остальные угловые профили монтируйте аналогично.



4 ОБРАМЛЕНИЕ ОКНОН И ДВЕРЕЙ


- Оконные и дверные блоки, установленные в одной плоскости со стеной, либо выступающие из стены, облицовывайте наличниками;
- Оконные и дверные блоки, установленные в нише стены, облицовывайте околооконными профилями;
- Перед установкой обрамления окон и дверей проемы защитите гидроизоляцией: фартуками из кровельной жести, алюминиевой фольгой или из рулонных битумных гидроизоляций.

4.1 УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ




4.2 УСТАНОВКА ОКОЛООКОННЫХ ПЛАНКОВ

В окно с откосом вставьте по периметру рейки обрешетки для крепления финишного профиля.



В верхнем и нижнем околооконном профиле в полках откосов надрежьте и отогните.



5 ОБРАМЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ УГЛОВ

- Для оформления внутреннего угла используйте внутренний угол, бюджетный вариант - J-профиль или наличник Holzplast;
- Крепеж производите сверху;
- Саморез установите в первое вертикальное отверстие, чтобы профиль держался свободно на нем;
- Саморезы не докручивайте на 1 мм.

